

**BENZYNA EKSTRAKCYJNA
SPRAY**

Produkt w aerozolu z aplikatorem do użycia w trudno dostępnych miejscach. Doskonale rozpuszcza i zmywa smary i oleje techniczne. Stosowana do czyszczenia elementów układu hamulcowego, sprzęgła i napędu, elementy klejone i uszczelniane, rozruszniki, alternatory, gaźniki, pompy benzynowe i elementy silnika z tłuszczu, olejów, płynu hamulcowego. Służy do czyszczenia ceramiki i odtłuszczania szkła, metalu przed klejeniem.

KOLOR PRODUKTU

Bezbarwna.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2-3 minuty. Nanieść benzynę na czyszczony element i odczekać do momentu spłynięcia. Pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć suchym ręcznikiem. Jeśli zajdzie konieczność, czynność powtórzyć.

UWAGA! Temperatura użytkowania 5-30°C.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi:

✓ 5 lat.

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

NR ARTYKUŁU	RODZAJ	POJEMNOŚĆ (ML)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (SZT.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (KG)
80179-5	Benzyna ekstrakcyjna spray	500	20	8,4

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.