

KARTA TECHNICZNA**FAST WAX
WOSK ZABEZPIEZAJĄCY POWŁOKI
LAKIERNICZE SPRAY**

Doskonale zabezpiecza powłoki lakiernicze. Przeznaczony jest do szybkiego polerowania karoserii samochodów, przyczep kempingowych, łodzi poliestrowych, motocykli, rowerów oraz elementów chromowanych. Produkt zawiera naturalny wosk **KARNAUBY** oraz mieszaninę naturalnych i syntetycznych wosków, olejów silikonowych, wolno parujących rozpuszczalników i innych dodatków.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

CECHY PRODUKTU

- ♦ łatwa aplikacja.
- ♦ Pozostawia ochronną i błyszczącą powłokę.
- ♦ Zawiera naturalny wosk **karnauba**.
- ♦ Pozostawia lustrzany połysk.
- ♦ Niweluje mikro rysy na lakierze.
- ♦ Bezpieczny w użyciu na większości powierzchni (może uszkodzić niektóre farby i tworzywa sztuczne, dlatego należy zawsze wykonać wcześniej próbę w niewidocznym miejscu).
- ♦ Wytrzymały na temperaturę do 120 °C.

Kolor

- ♦ Transparentny.

Wydajność

- ♦ 2 – 2,5 m² w zależności od podłoża oraz stosowania.

SPOSÓB UŻYCIA

- ♦ Oczyszczyć i osuszyć polerowaną powłokę.
- ♦ Zawartość puszkę dokładnie wymieszać, potrząsając pojemnik przez około 1 minutę.

KARTA TECHNICZNA

- ◆ Nanieść jedną warstwę wosku na lakier, który będzie zabezpieczany, z odległości ok. 20 cm.
- ◆ Pozostawić naniesiony wosk do odparowania na około 30-40 sekund.
- ◆ Wypolerować okrągłymi ruchami ściereczką (najlepiej z mikrofibry) aż do uzyskania błyszczącej powierzchni.
- ◆ Dla uzyskania lepszego efektu, proces można powtórzyć.

UWAGA!

Nie rozpylać na nagrzaną karoserie samochodu.

Temperatura stosowania około 10°C - 30°C

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

VOC II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 241,1 g/l

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła.

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi:
24 miesiące.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Art. Nr	Pojemność, ml	Opakowanie zbiorcze, szt.:
30432	500	12

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.